


Pick-up PETE

ÚTMUTATÓ

Ragadjatok meg mindannyian 6-6 azonos színű széket és már indulhat is a játék! **1. ábra**

Most mindegyikőtöknek van **6 széke**, készen az indulásra. Indítsátok be a teherautót és nézzétek, ahogy egy kis kört leírva, mindig visszatér ugyanoda. Biztosan nem fog az udvarra kirobogni, a közeletekben marad, hogy rá tudjátok pakolni a sok-sok széket.



1. ábra

Pete csak furikázik körbe és körbe


A játék célja

A többiek előtt szabadulj meg a székeidről.

A játék menete

Ez a kis platós körbe-körbe furikázik, miközben a játékosok próbálják rá felrakni a székeket.

A furgon platóján találtak kis lyukakat, amibe elhelyezhetitek az első széket, hogy azután egy igazi nagy rakást készítsenek. **2. ábra**




2. ábra


Amint az első szék felkerült a platóra a játékosoknak el kell kezdeni felpakolni saját székeiket. Ne lazásjátok, inkább pakoljátok fel a székeket **egyesével, ahogy soron következtek**. Ha a szék nem marad fenn, akkor újra kell próbálkoznod, de vigyázz, össze ne dőljön a halom, **mert akkor kiestél a játékból**. A ledől székeket tedd félre, és a többiek folytathatják a játékot.

A furgon összeállítása játék előtt:

- Pattintsd rá a piros tetőt a furgonra, ahogyan azt a **3. ábra** mutatja.
- Rögzítsd a szürke ajtót a helyére.



3. ábra



Az elemek behelyezéséhez tekintsd meg ezt az ábrát.

Helló Srácok!
Megmutatom nektek, hogyan mókázhatunk ezzel a rakás székkel, amiket szállítanom kell.




Ki nyer?

A székeket folyamatosan pakoljátok egymásra. De vigyázz, le ne boruljanak, mert akkor kiesel a játékból.

Matricák

Turbózd fel a furgonodat a játékhoz biztosított matricákkal a képen látható módon.



Az a játékos nyer, aki először rakja fel az utolsó székét a halomra.

Ha kicsit változtatni szeretnétek a játékon, akkor próbáljátok meg az összes, **különböző színű** széket felrakni a furgonra.

Akinek a széke ledönti a rakást, az veszít.

Figyelmeztetések az elemmel kapcsolatban:

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető akkumulátorokat a töltés előtt ki kell venni (ha kivethetőnek tervezték meg).
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni. (Ha kivethetőnek tervezték meg).
- Ne keverjen alkáli, normál (szén, cink) vagy újratölthető elemeket.
- Ne keverjen régi és új elemeket.
- Csak az ajánlott elemekkel azonos vagy azzal egyenértékű elemeket szabad használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- A tápegységet nem szabad rövidre zárni.
- Az elem(ek)et biztonságos módon ártalmatlanítsa.
- Ne dobja a terméket tűzbe, a benne lévő elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.



Gyártja: Fotorama (Hong Kong) Ltd.
Room 07, 10/F., Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui East
Hong Kong. Származási ország: Kína



Importálja és forgalmazza: Kensho Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
info@kensho.hu www.kensho.hu +36 1 244 8009

Termék: Pick up Pete Cikkszám: 1153
Korosztály: 4 éves kor felett

Biztonsági okokból távolítsa el az összes címkét, műanyag és / vagy elasztikus karikát, füleket és rögzítő elemet, mielőtt a játékot gyermeknek adja. Ezek a tartozékok és kiegészítők nem a játék részei. A színek és a kiegészítők eltérőek lehetnek.